

## Установка PCI-платы LightJockey в системе Windows 2000/XP

PCI-плата LightJockey поступает в продажу в двух модификациях: плата на 2048 каналов и плата на 512 каналов. Процесс установки одинаков для обеих модификаций.

Поддержка PCI-плат LightJockey представлена, начиная с версии 2.1. Перед началом процесса установки, убедитесь в том, что вы используете эту версию программы или более позднюю.

Номер версии обозначен на компакт-диске. Обновления можно скачать со страниц «Service» (Обслуживание) по адресу: <http://www.martin.dk>

Существует опасность повреждения платы статическим электричеством. Снимите статические электроразряды, перед тем как прикасаться к плате, касанием какого-нибудь заземлённого металлического предмета. И в любом случае, избегайте касания руками чувствительных электронных компонентов.

### Установка платы

Для того чтобы установить PCI-плату LightJockey, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выключите питание компьютера.
2. Отсоедините от системного блока силовой кабель. Если вы этого не сделаете, то в результате это может стать причиной Вашего ранения или повреждения компьютера.
3. Снимите кожух системного блока.
4. Найдите свободный разъём PCI и удалите защитную крышку в задней части корпуса системного блока.
5. Держа плату за скобу и угол самой платы, вставьте контактную группу в PCI-разъём на материнской плате компьютера. Убедитесь в том, что плата надёжно и плотно вставлена в разъём.
6. Закрепите плату на корпусе при помощи винта.
7. Установите на прежнее место кожух системного блока и подключите силовой кабель.
8. Подсоедините к установленной плате выходные кабели DMX. Из них:
  - Это 2 разъёма у версии PCI 2048: верхний разъём использует DMX-выходы для DMX-соединений 1 и 2; нижний разъём использует DMX-выходы для DMX-

соединений 3 и 4, либо данный разъём может использоваться как DMX-выход для соединения 3 и DMX-вход.

- Это 1 разъём у версии PCI 512, используемый как DMX-вход и выход.

9. Включите питание компьютера. PCI-плата LightJockey является «Plug and Play»-совместимой. Операционная система Windows автоматически распознает карту и на панели диспетчера задач появится сообщение об обнаружении нового оборудования.

10. Воспользуйтесь предложенной системой программой установки нового оборудования для нахождения файла «4064PCI.inf», который расположен в папке HardwareDrivers\PCI\_ISA на компакт-диске с программой LightJockey. В том случае, если вы уже однажды устанавливали программу LightJockey, то этот файл может находиться в поддиректории с таким же названием папки Martin LightJockey на вашем компьютере.

From:  
<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:  
[https://dmx-512.ru/programmy\\_upravlenija/martin\\_lightjockey\\_2/martin\\_lightjockey\\_setupwin7?rev=1453686271](https://dmx-512.ru/programmy_upravlenija/martin_lightjockey_2/martin_lightjockey_setupwin7?rev=1453686271)

Last update: **2017/06/09 20:05**

