

Fade

Fade - В сценического освещения , исчезают постепенное увеличение или уменьшение интенсивности от света проецируется на сцене. Термин исчезают в относится к постепенно меняется уровень освещения от полной темноте до заданной освещения уровне. Исчезают из (также известный как исчезают к черному) относится к постепенно снижается интенсивность света, так что никого не светит на сцене. Склейка , когда освещение уровни постепенно изменяется от одной позиции к другой. Исчезают в иногда называют сборки , и где используется эта терминология, исчезают понимается исчезают из. Почти во всех театральных проектов освещения, несколько осветительных приборов используются для освещения сцены в любой момент времени. Приборы управляются освещения техником из диммер борту или освещение на панели управления . Исчезают относится к изменению освещения в течение всего этапа. Таким образом, интенсивность многих освещения приборов часто изменяется с одной увядает, особенно с новыми системами цифрового управления, как DMX , который использует последовательный поток данных для управления до 512 диммеры или других совместимых креплений, с помощью одной витой паре проводов. DMX пульта основном компьютеризированный, что позволяет цифровое управление процессом с различным устройствам ввода и синхронизации с помощью MIDI , SMPTE и т.д. Термины исчезают в , исчезать , и затемнение были заимствованы Голливуде, и используются в официальной структуре сценариев .

From:

<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:

<https://dmx-512.ru/wiki/terminologija/fade?rev=1412981389>

Last update: **2017/06/09 20:05**

